Wymiana sterownika Heart Mate II i 3

Podczas wymiany sterownika pacjent powinien znajdować się w pozycji siedzącej lub leżącej.

↓

Przygotuj zapasowy kontroler.

↓

Podłącz baterie lub zasilanie sieciowe do zapasowego kontrolera

↓

Odblokuj zatrzask zabezpieczający driveline w pracującym sterowniku

↓

Naciśnij czerwony przycisk i wysuń wtyczkę driveline z gniazda sterownika

↓

Wsuń wtyczkę driveline do zapasowego sterownika – upewnij się że świeci się symbol ( )

↓

Zabezpiecz połączenie driveline zamykając zatrzask zabezpieczający

↓

Jeśli zatrzasku zabezpieczającego nie można umieścić w pozycji pełnego zamknięcia oznacza to iż wtyczka driveline nie została umieszczona w gnieździe prawidłowo. Należy ponownie wysunąć i poprawnie umieścić driveline w gnieździe.
Umieszczając wtyczkę driveline w gnieździe sterownika kieruj się strzałkami umieszczonymi na wtyczce i sterowniku zbliżając je do siebie.

↓

W celu wyciszenia alarmu w odłączonym sterowniku przyciśnij przycisk baterii i przytrzymaj do ustania alarmu