Wymiana sterownika Heartware

Podczas wymiany sterownika pacjent powinien znajdować się w pozycji siedzącej lub leżącej.

↓

Przygotuj zapasowy kontroler.

↓

Podłącz baterię do zapasowego kontrolera.

↓

Upewnij się, że bateria jest poprawnie podłączona lekko pociągając za wtyczkę

↓

Alarm “Odłączone zasilanie” uruchomi się, jeśli drugie źródło zasilanie nie zostanie podłączone do nowego kontrolera po 20 sekundach od uruchomienia sterownika

↓

Alarm zatrzymania pompy uaktywni się, jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie podłączony driveline

↓

Alarm ucichnie po podłączeniu driveline

↓

Zsuń białą osłonkę driveline z metalowej wtyczki.

↓

Odłącz wtyczkę driveline wyciągając ją prostopadle do sterownika. Odłączając nigdy nie ciągnij za kabel. Uaktywni się alarm zatrzymania pompy. Spokojnie- Nie panikuj.

↓

Wyciszeniem alarmu zajmij się po uruchomieniu pompy. Podłączenie pompy do zastępczego sterownika jest priorytetem.

↓

Podłącz driveline do zastępczego kontrolera (zbliż dwie czerwone kropki znajdujące się na gnieździe i wtyczce i delikatnie wepchnij) Jeśli uaktywnił się alarm zatrzymania pompy, po podłączeniu ucichnie. Pompa automatycznie podejmie prace

↓

Sprawdź parametry pracy pompy (RPM, L/min, Watts).

↓

Jeśli pompa nie podjęła pracy, bezzwłocznie zadzwoń po pomoc.

W celu wyciszenia alarmu zatrzymania pompy w odłączonym sterowniku:
Podłącz wyciszacz alarmów do niebieskiego gniazda.
Odłącz zasianie od uszkodzonego kontrolera. Alarm ucichnie.

↓

Nasuń białą osłonkę zabezpieczającą połączenie driveline- kontroler.

↓

Skontaktuj się z zespołem terapeutycznym, zgłoś uszkodzenie sterownika.